

תכנות סורק SENOR GSN 697

יש לסרוק את הברקודים הבאים לפי הסדר (קידומת ~)



ENTER/EXIT



HEADER (Preamble)



Character ~



SAVE



TERMINATOR – ENTER



ENTER/EXIT

עצור כאן!

החזרה להגדרות יצרן:

לתכנות הסורק למצב ברירת מחדל (ללא קידומת ועם סיומת Enter):

(לא מומלץ לעבודה עם ProfitAge)



ENTER/EXIT



RETURN TO DEFAULT



ENTER/EXIT

הגדרות עוצמת קוד:



MEDIUM VOLUME SOUND



LOW VOLUME SOUND