

יש לסרוק את הברקודים הבאים לפי הסדר (קידומת ~)



ENTER GROUP



Preamble



7



E



Confirm



EXIT

---

עצור כאן !!

לתכנות הסורק למצב ברירת מחדל (ללא קידומת ועם סיומת Enter):  
(לא מומלץ לעבודה עם ProfitAge)



Set All Defaults

להחלשת עוצמת הצפוף (כברירת מחדל הצליל חזק במיוחד):



ENTER GROUP



0



7



Confirm



EXIT



ENTER GROUP



1



0



Confirm



EXIT