


תכנות סורק SENOR V-GSNW3UB00

יש לסרוק את הברקודים הבאים לפי הסדר (קידומת ~)



02240

Custom Prefix



1126

~ (7E)

Character ~



02242

Exit Custom Prefix and Suffix



Add CR



014201

Beep Tone ON

החזרה להגדרות יצרן:


לתכנות הסורק למצב ברירת מחדל (ללא קידומת ועם סיומת Enter):

(לא מומלץ לעבודה עם ProfitAge)




000B0

Factory Default



013304

Continuous Scanning



013300

By trigger