

## תכנות סורק Zebex Z-6170


יש לסרוק את הברקודים הבאים לפי הסדר (לתכנות קידומת ~)




Enter/Exit Programming Mode



Header (Preamble)



Full ASCII ---- ~




Save setting to confirm



Enter/Exit Programming Mode



Full ASCII ---- CR  
(Function Key---Enter(alphabet))



---

עצור כאן !!

לתכנות הסורק למצב ברירת מחדל (ללא קידומת ועם סיומת Enter):  
(לא מומלץ לעבודה עם ProfitAge)

Reset (Return to factory default)

