

יש לסרוק את הברקודים הבאים לפי הסדר (קידומת STX 131138)



RESET CONFIGURATION TO  
DEFAULTS



0B

STRING ALL CODES PREAMBLE - STX



0202002000\$02

---

**עצור כאן !!**

לתכנות הסורק למצב ברירת מחדל (ללא קידומת ועם סיומת Enter):  
(לא מומלץ לעבודה עם ProfitAge)

RESET CONFIGURATION TO  
DEFAULTS



0B

ברקודים נוספים (לשימוש טכנאי בלבד)

CODE 128 - ENABLE



00691